

INSTRUCTION SHEET

for Plastic Liner Repair Kit

Freezer may be in use during repair.

- 1.** Drill a small hole at each end of the crack to prevent further travel.
- 2.** The surface around crack should be free of moisture.
- 3.** The surface should be warm. (Use your heat gun, or a drop cord work light.)
- 4.** Peel backing from tape and apply.

FEUILLE D'INSTRUCTIONS

Nécessaire de réparation des doublures en plastique

Le congélateur peut être en service pendant la réparation.

- 1.** Percer un petit trou à chaque extrémité de la fissure pour empêcher qu'elle s'agrandisse.
- 2.** La surface autour de la fissure ne doit pas être humide.
- 3.** La surface doit être tiède. (Utiliser un pistolet à air chaud ou une baladeuse.)
- 4.** Enlever le protecteur du ruban et coller le ruban.